



MTV 3:n ja Nelosen lähetystaajuudet muuttuvat

Muutostöiden taustalla on uusi maanpäällisen television toimikausi, joka alkaa 17.5.2017. Muutos koskee kotitalouksia, jotka vastaanottavat antenni- tv lähetyksiä. Lisätietoja muutoksesta Digitan verkkosivulta www.digita.fi/uusitoimilupausi

Jotta muuttuneet kanavat saadaan taas näkyviin, tulee ne hakea uudelleen. Useimmissa vastaanottimissa kanavat hakeutuvat automaattisesti käynnistämällä kanavahaun. Toiset vastaanottimet saattavat vaatia tehdasasetusten palauttamisen.

Ohjeet kanavien viritykseen löytyvät joko osoitteesta www.digita.fi/kanavahaku tai laitteesi käyttöoppaasta.

Yleisohje tehdasasetusten palauttamiseen

Vastaanottimen mahdollisesti pyytämä tunnusluku on yleensä 1234 tai 0000.

1. Paina kaukosäätimestä MENU-nappia
2. Valitse päävalikosta ASENNUS-kohta. Liikkuminen valikossa tapahtuu yleensä nuolinäppäimillä YLÖS (P+) ja ALAS (P-) ja valinta yleensä OK-napilla.
3. Valitse ASENNUS-valikosta TEHDASASETUKSET ja toimi näytön ohjeiden mukaan.

Automaattinen kanavahaku ilman tehdasasetuksia

1. Paina kaukosäätimestä MENU-nappia
2. Valitse päävalikosta ASENNUS tai KANAVAHAKU. Liikkuminen valikossa tapahtuu yleensä nuolinäppäimillä YLÖS (P+) ja ALAS (P-) ja valinta yleensä OK-napilla
3. Valitse valikosta AUTOMAATTINEN KANAVAHAKU ja toimi näytön ohjeiden mukaan.

**Mikäli ongelmia ilmaantuu, pyydämme olemaan suoraan yhteydessä Viestintäviraston neuvontapalveluun
puh. 0295 390 280 (17-19.5.2017 klo 14.00 - 19.00.)**



TIEDOTE

12.5.2017

DNA:n tarjoamat antenniverkon maksu-tv-kanavat siirtyvät kokonaisuudessaan DVB-T2 tekniikkaan 17.5.2017

Loputkin DNA:n maksu- ja TV-kanavat siirtyvät käyttämään DVB-T2-tekniikkaa. T2-tekniikalla lähetettävien kanavien **katseluun tarvitaan T2-virittimellä varustettu televisio tai digiboxi.**

Muutoksesta johtuen 17.5 pitää tehdä kanavahaku, jotta kaikki kanavat toimivat.

Antenniverkon maksu-tv-tilaajan on helppo tarkastaa toimiiko DVB-T2-lähetykset omalla laitteella.

Valitse kanavanumero 99 sillä televisiolla tai digiboxilla, jossa on TV-kortti. Jos kuva näkyy, on kaikki kunnossa. Jos taas kuva ei uuden kanavahaun jälkeenkään näy, kannattaa miettiä paras tapa päivittää laitteistoa. Jos laitteessa ei ole TV-korttia, valitse kanavanumero 100.

Lisätietoa: www.dna.fi/antenniTV tai www.testatutlaitteet.fi

Ystävällisin terveisin

Yhteisantennilaite Oy
Risto Iitti puh. 0400 444 563

Kivenlahden Antenniosuuskunta
Jari Virtanen
toimitusjohtaja